

SAT工法

リフォームマニュアル

目次

I SAT工法って？	1
II 事前調査と計画	8
III 施工手順	10
1 準備	10
2 既存モルタル外装材の除去	11
3 気流止めの設置（グラスウールを使用した場合の例）	12
4 合板の設置	13
5 防水層の確保	14
6 縦棧の取り付け	16
7 開口部額縁の取り付け	18
8 窯業系サイディングの施工	19
9 最終点検	20