

目 次

I SAT工法って？	1
II 事前調査と計画	9
III 施工手順	
1 準備	11
2 既存モルタル外装の除去	12
3 気流止めの設置（グラスウールを使用した場合の例）	13
4 合板の設置	14
5 防水層の確保	15
6 縦胴縁の取り付け	17
7 開口部額縁の取り付け	19
8 窯業系サイディングの施工	20
9 最終点検	21
IV 設計・施工者の条件と実施報告	22
参考資料「耐震診断（一般診断法）例」	24